

ICBC 工銀亞洲

金融@家

電子密碼器

洲分行進行手動解鎖。客戶如忘記開機密碼，可到工銀亞洲分行利用手動解鎖重置開機密碼。

7、低電提醒

密碼器電池電量低，需要儘快更換時，螢幕左上部電池圖示會不停閃動（如圖9）。出現低電提醒，請在1個月內到工銀亞洲分行重新更換。



圖9

●個人網銀

1、個人網上銀行轉賬示例

- 在工銀亞洲網站www.icbcasia.com登錄“個人網上銀行”。
- 登錄後，點擊轉賬匯款一填寫匯款資訊。確定後，自動進入動態密碼輸入介面。
- 請打開密碼器，按頁面顯示連續輸入收款人帳號後6位和轉賬金額，按“確認”鍵，獲得6位數字的一次性密碼，輸入到圖10動態密碼框中，並完成頁面上的

其他輸入後點擊確認。

- 動態密碼驗證通過後，完成網上轉賬交易。




圖10

2、校準電子密碼器

- 密碼器內部時鐘出現偏差將引起動態密碼認證錯誤，如果連續2次出現動態密碼認證錯誤，請校準電子密碼器。
- 點擊“安全中心”—“校準工銀電子密碼器”，如圖11。



圖11

- 請打開密碼器，直接按“確認”鍵，獲取第一個動態密碼，輸入到圖11中第一行密碼框；等待密碼器顯示下一分鐘動態密碼，將下一分鐘變化後的動態密碼輸入到圖11中第二行密碼框，輸入驗證碼後點擊確定。
- 連續兩個不同動態密碼驗證通過後，完成密碼器時間同步。

●安全提示

1、妥善保存密碼器、合理設置開機密碼

電子密碼器是在交易過程中產生動態密碼、用於認證客戶身份的專用設備。本電子密碼器僅限閣下個人使用，請妥善保管密碼器及相關密碼。一旦密碼器被人獲取，您的賬戶安全將受到威脅。因此，請您加強安全意識，養成良好的交易習慣，避免讓不法分子有機可乘。

- 請妥善保存密碼器，防止密碼器丟失。一旦密碼器丟失後，請儘快聯繫工銀亞洲做掛失處理。
- 選擇不容易猜測的開機密碼，請不要用閏下生日、卡號、電話、密碼器序列號等易於獲取或猜測的密碼。建議您不定期修改開機密碼，以降低開機密碼洩露的風險。

- 在任何情況下，請不要將開機密碼告訴其他人。本行不會通過電子郵件、電話、短信等方式索要各類密碼。如有懷疑，請及時致電(852)21895588。

2、安全使用密碼器

在使用密碼器時，請注意以下幾點：

- 您輸入密碼器的交易資訊代表了您的真實交易意圖，請在確認交易資訊前認真核對交易資訊。
- 請確保輸入密碼器的交易要訊與系統提示輸入的資訊一致，否則將導致認證失敗。

3、瀏覽正確的網站和銀行服務熱線

您在瀏覽工銀亞洲網站時，請直接輸入工銀亞洲網址，不要通過其他位址、號碼或鏈結方式間接瀏覽我行網站。工銀亞洲不會通過郵件、短信、電話等方式，要求您到所謂指定的網頁修改密碼或進行身份驗證，如果您收到此類資訊請不要相信。

- 網站：http://www.icbcasia.com
- 手機銀行：m.icbcasia.com
- 客戶服務熱線：21895588

內附說明書

工銀亞洲電子密碼器說明書



工銀亞洲電子密碼器

1、激活

- 全新密碼器必須激活才能使用，密碼器開機後自動進入激活功能，等待輸入激活碼。
- 請按照圖1提示，輸入12位的激活碼，完成啟動。
- 激活碼請詳見本行在開戶時所提供的激活碼信件。

1

- 如激活失敗，您可以按任何按鈕返回，重新進行激活。




圖1

2、設置開機密碼

- 啟動後自動進入設置開機密碼狀態，請按圖2和圖3的提示，兩次輸入開機密碼（6位數字），完成開機密碼設置。



圖2



圖3

- 兩次輸入的開機密碼必須相同，否則將導致設置開機密碼失敗。
- 失敗後，按任何按鈕返回，重新進行設置開機密碼。

3、獲取動態密碼

- 長按“○”鍵開機，按提示（圖4）輸入開機密碼。
- 進入等待用戶資訊輸入狀態（如圖5）。
- 如果開機密碼錯誤，顯示連續失敗次數（如圖6）。

2

按任何按鈕返回，重新輸入開機密碼。

- 連續失敗達到系統控制次數通常為6次，密碼器將鎖定。解鎖請參見“6、解鎖”。



圖4



圖5

圖6

- 請按照交易頁面的提示輸入交易要素資訊。輸入完成後，按“確認”鍵。

- 如果交易頁面提示無需輸入交易要素資訊，請直接按“確認”鍵。

- 輸入超過12位，可按“←”和“→”鍵滾動顯示範圍。螢幕上方左面和右面的小三角分別表示這個方向上有未顯示的數位。可用“刪除”鍵刪除輸入的最後一位。長按“刪除”鍵刪除所有輸入。



圖7

- 在完成資訊輸入後，自動顯示動態密碼，如圖7所示。

4、修改開機密碼

在動態密碼顯示狀態，長按“確認”鍵，進入修改開機密碼狀態，操作的過程與設置開機密碼相同。

5、關機

長時間無操作，密碼器將自動關機。
在開機的任何狀態下，按“○”鍵關機。

6、解鎖

開機密碼連續錯誤次數達到系統設定上限通常為6次，將進入鎖定狀態，並自動顯示解鎖碼，如圖8所示。



圖8

■自動解鎖

鎖定後，時間達到了預置的自動解鎖時間一般為24小時，密碼器自動解鎖，開機密碼保持不變。累計自動解鎖達到6次，密碼器自動解鎖功能關閉。

■手動解鎖

客戶可攜帶閣下有效身份證件及密碼器到工銀亞

產品保修卡

產品名稱：工銀亞洲電子密碼器
序號：

產品合格證

本產品已經通過品質檢驗，符合本行指定生產商標準及規格。



產品保修卡

產品保修說明：
在正常使用情況下因產品本身品質問題引起故障導致本產品無法使用的，本行對產品實行如下保修政策：
一、產品質保期請見產品背面，由於產品品質問題導致不能正常使用的，保修期內可免費更換。
二、下列情況排除在免費保修服務範圍之外：
1、用戶自身使用不當，或者未按產品使用說明進行使用。
2、產品發生故障後，用戶與工銀亞洲以外的維修單位發生維修關係，或自行更換、拆修及塗改機身序號。
3、因安裝、移動等造成的人為故障或損壞。
4、因不可抗力造成的故障或損壞。
請注意，工銀亞洲電子密碼器由工銀亞洲指定生產商製造，對於本產品質素，工銀亞洲恕不承擔任何責任（除另有協議外）。

X

1

2

3

4